

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

FULL ONLINE MANUAL

CONTENTS

INDEX

Getting started.....	005
Touch controls	005
Charging the earbuds	005
Charging the case.....	005
Cleaning your Minor IV	006
Battery care guide.....	006
Pairing a new device.....	007
Resetting the earbuds	007
Troubleshooting.....	008

DEVICE LAYOUT

ENGLISH



DEVICE LAYOUT

ENGLISH

① CHARGING CASE INDICATOR

The LED shows the case battery charge, from red through yellow to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth® pairing mode.

② CHARGING CASE BUTTON

Quick press to see the charging case battery level. With the earbuds in the case and the lid open, push and hold for 2 seconds to initiate pairing.

③ WIRELESS CHARGING

Charge the case by placing it on a wireless charging pad.

④ USB-C POWER INPUT

Charge the case by plugging it into a USB power source.

⑤ TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

GETTING STARTED

- I. Open the charging case.
- II. Press and hold the button on the bottom of the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select **MINOR IV** from your sound device's Bluetooth list.
- IV. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The long touch behaviour can be customised in the app.

- Play/pause – single tap
- Skip forward – double tap
- Skip backward – triple tap
- Increase the volume – long touch the right earbud
- Decrease volume – long touch the left earbud
- Receive/end a call – double tap
- Reject a call – long touch any earbud

CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The case is fully charged when the front-facing LED is steady green.

To charge the case using a wireless charger, follow the instructions below.

- I. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
- II. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
- III. Once the LED light has turned steady green the case is fully charged.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

CLEANING YOUR MINOR IV

Earbuds come in close contact with your skin frequently and sometimes for long periods of time. This will over time cause build-up of dirt and grease that can affect performance and may cause skin irritation. Clean your earbuds regularly to keep them fresh and make them last longer.

Unplug any cables before cleaning the case. Make sure everything is completely dry before using the earbuds, putting the earbuds back in the case, or plugging in a USB charger.

Use a disinfectant wipe or a lint-free cloth, slightly damp with 70% isopropyl alcohol or 75% ethyl alcohol to gently clean the exterior surfaces of the earbuds and the case. Avoid getting moisture in any openings or in the speaker mesh. Carefully clean those areas with a dry and soft brush, or a cotton swab.

- Do not use any sharp objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the earbuds in any cleaning agents.

BATTERY CARE GUIDE

Your earbuds come equipped with high-performance lithium-ion batteries and battery life span is affected by charging and usage. Follow the guidelines below to keep your batteries in great condition for as long possible.

- Avoid using fast chargers if possible. Fast charging causes stress on the battery and will degrade it.
- Avoid letting the battery drain completely or charging it when it's already full. Try to keep the charge between 30% and 80%.
- If the earbuds are stored for a long time, it's recommended to charge the earbuds to about half-charge and then do a factory reset. Store the earbuds and case in a cool, dark, and dry place.
- Avoid using or charging the earbuds in hot and unventilated places, 45°C/113°F and above.
- Avoid charging the battery at low temperatures, below 10°C/50°F and using the earbuds below 0°C/32°F.
- Avoid strong mechanical shocks such as dropping the earbuds or case on hard surfaces as it might harm the batteries.

Download the Marshall Bluetooth app and select the battery preservation level that best suits you and your earbuds.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

PAIRING A NEW DEVICE

Minor IV can be connected with two devices at a time and remembers up to 8 previously paired devices. When in range, they will try to reconnect with the last connected device.

- I. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- II. Press and hold the button on the bottom of the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select **MINOR IV** from your sound device's Bluetooth list.

Note: Minor IV can be connected with two devices at a time.

RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

- I. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.
If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be paired again.

- I. Remove **MINOR IV**, and **Minor IV [LE]** if present, from your sound device's Bluetooth list.
- II. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- III. Press and hold the button on the bottom of the case for 10 seconds and release when the LED turns purple.
- IV. The earbuds have returned to their factory settings and are ready to be paired, see section Getting started.

MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your earbuds and keep them up to date with the latest software.



TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
The earbuds do not turn on	The battery has no charge.	Place the earbuds in the case to charge them. If the case LED does not turn on, use a USB power source or a wireless charging plate to charge the case.
Cannot connect or pair with a Bluetooth device	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).	Activate Bluetooth on your playback device.
	The earbuds are not in pairing mode.	Make sure that the earbuds are in the case with the case lid open when start paring, see Pairing a new device.
Erratic behavior	The earbuds are not using the latest firmware version.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the earbuds. Follow the in-app instructions to ensure that Minor IV has the latest firmware version.
	There is a software error.	Perform a factory reset, see Resetting the earbuds. The earbuds need to be set up again.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

คู่มือออนไลน์ฉบับเต็ม

สารบัญ

ดัชนี

เริ่มต้นใช้งาน	005
การควบคุมด้วยการสัมผัส.....	005
การชาร์จอหู ฟัง	005
การชาร์จเคส	005
ทำความสะอาด Minor IV	006
คู่มือการดู แลแบตเตอรี่.....	006
การจับคู่อุปกรณ์ใหม่	007
การรีเซ็ตหู ฟัง	007
การแก้ไขปัญหา	008

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย



รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

- ① **ไฟแสดงสถานะของเคสชาร์จ**
ไฟ LED แสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของเคส ตั้งแต่สีแดง สีเหลือง จนเป็นสีเขียว (0–100%) ไฟจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินในขณะที่อยู่ในโหมดการจับคู่ด้วย Bluetooth®
- ② **ปุ่มเคสชาร์จ**
กดเร็ว ๆ เพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของการชาร์จของเคส ขณะที่หูฟังอยู่ในเคสและเปิดฝาไว้ ให้กดค้างนาน 2 วินาทีเพื่อเริ่มจับคู่
- ③ **การชาร์จแบบไร้สาย**
ชาร์จเคสโดยวางไว้บนแป้นชาร์จแบบไร้สาย
- ④ **อินพุตไฟ USB-C**
ทำการชาร์จเคสโดยเสียบเข้ากับแหล่งไฟที่เป็น USB
- ⑤ **การควบคุมด้วยการสัมผัส**
แตะที่หูฟังซ้ายหรือขวา เพื่อควบคุมเสียงเพลง เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ และอื่นๆ

คำแนะนำ

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

เปิดเคสชาร์จ

- I. กดปุ่มที่ด้านล่างของเคสค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
เด่นเป็นจังหวะซ้ำๆ
- II. เลือก **MINOR IV** จากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์
เสียงของคุณ
- III. ถาวนโหนดแอป Marshall Bluetooth และปฏิบัติตามคำแนะนำในแอป
เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การควบคุมด้วยการสัมผัส

แตะที่หู ฟังซ้ายหรือขวา เพื่อควบคุมเสียงเพลง เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์
และอื่นๆ สามารถปรับแต่งการสัมผัสแบบนานได้ในแอป

- เล่น/หยุดชั่วคราว – แตะหนึ่งครั้ง
- ข้ามไปข้างหน้า – แตะสองครั้ง
- ถอยไปข้างหลัง – แตะสามครั้ง
- เพิ่มระดับเสียง – แตะนาน ๆ ที่หู ฟังขวา
- ลดระดับเสียง – แตะนาน ๆ ที่หู ฟังซ้าย
- รับสัณฐานสุดการโทร – แตะสองครั้ง
- ปฏิเสธสายโทรศัพท์ – แตะนาน ๆ ที่หู ฟังด้านใดก็ได้

การชาร์จหู ฟัง

ใส่หู ฟังกลับเข้าไปในเคส แล้วปิดฝาเพื่อปิดการทำงานและเริ่มการชาร์จ

การชาร์จเคส

ใช้เครื่องชาร์จไร้สายหรือเสียบเคสเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB เพื่อชาร์จเคส
เมื่อไฟ LED ด้านหน้าติดนิ่งเป็นสีเขียว แสดงว่าเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว

หากต้องการชาร์จเคสด้วยเครื่องชาร์จไร้สาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

- I. วางเคสที่ต้องการชาร์จโดยให้ด้านหลังแนบไปกับแป้นชาร์จไร้สาย
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ด้านหน้าติดขึ้น เพื่อบอกว่ากำลังชาร์จไฟ
เคสอยู่
- III. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวนี้่ง หมายความว่าเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว

คำแนะนำ

ภาษาไทย

ทำความสะอาด MINOR IV

หูฟังจะสัมผัสแบบชิดกับผิวหนังของคุณและบางครั้งจะสัมผัสเป็นระยะเวลานาน เมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์ จะทำให้มีการสะสมสิ่งสกปรกและไขมัน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังได้ ทำความสะอาดหูฟังของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาให้ดูใหม่และใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ปลดสายทุกชนิดออกก่อนทำความสะอาดเคส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนแห้ง ก่อนใช้หูฟัง ใส่หูฟังกลับเข้าในเคส หรือเสียบสายเครื่องชาร์จ USB

ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยชุบไอโซโพรพานอลกอฮอล์ 70% หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 75% ให้หมาดเล็กน้อย ทำความสะอาดผิวภายนอกของหูฟังและเคสอย่างเบามือ หลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องเปิดต่าง ๆ หรือในตาข่ายลำโพงสัมผัสกับความชื้น ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยแปรงที่แห้งและนุ่ม หรือใช้สำลีก้อนก็ได้

- ห้ามใช้วัตถุมีคม
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มหูฟังลงในสารทำความสะอาดทุกประเภท

คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

หูฟังของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง และอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบจากการชาร์จและการใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนานมากที่สุด

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่ระบายไฟจนหมดเกลี้ยง หรือชาร์จไฟในขณะที่ไฟเต็มอยู่แล้ว พยายามเก็บประจุให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- ถ้าเก็บหูฟังเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จหูฟังให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน เก็บหูฟังและเคสไว้ในที่แห้ง มีด และเย็น
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการชาร์จหูฟังในสถานที่ที่ร้อน อุณหภูมิมีตั้งแต่ 45°C/113°F ขึ้นไป และอากาศถ่ายเทไม่ดี
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิมีต่ำกว่า 10°C/50 °F และใช้หูฟังในที่ ๆ มีอุณหภูมิมีต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น การทำหูฟังหรือเคสตกบนพื้นผิวแข็ง เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ได้

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วเลือกระดับการเก็บรักษาแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและหูฟังมากที่สุด

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

Minor IV สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้สองเครื่องในเวลาเดียวกัน และสามารถจำอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ได้สูงสุดไม่เกิน 8 เครื่อง เมื่ออยู่ในระยะทำงาน หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง

- I. ใส่หูฟังลงในเคสแล้วเปิดฝาไว้
- II. กดปุ่มที่ด้านล่างของเคสค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเด่นเป็นจังหวะซ้ำๆ
- III. เลือก MINOR IV จากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ

การรีเซ็ตหูฟัง

ถ้าหูฟังของคุณทำงานผิดพลาดหรือไม่ตอบสนอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

- I. ใส่หูฟังลงในเคสแล้วปิดฝาเพื่อรีเซ็ตหูฟัง
- ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการดังนี้จะลบการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด และคุณจะต้องจับคู่หูฟัง ใหม่อีกครั้ง

- I. หากมี **MINOR IV** และ **Minor IV [LE]** ในรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ โปรดลบออก
- II. ใส่หูฟังลงในเคสแล้วเปิดฝาไว้
- III. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีม่วง ให้กดค้างที่ปุ่มด้านล่างของเคสนาน 10 วินาที แล้วปล่อย
- IV. หูฟังเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าโรงงานแล้ว และพร้อมที่จะจับคู่ โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน

แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ของคุณและอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดอยู่เสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
เอียร์บัดไม่เปิด	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ใส่เอียร์บัดในกล่องเพื่อชาร์จ หากไฟ LED ของเคสไม่ติด ให้ใช้แหล่งพลังงาน USB หรือแผ่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จเคส
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	เอียร์บัดไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดอยู่ในกล่อง โดยเปิดฝาเคสไว้เมื่อเริ่มจับคู่ โปรดดูที่การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
พฤติกรรมผิดปกติ	เอียร์บัดไม่ได้ใช้ เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วทำการเชื่อมต่อ กับเอียร์บัด ทำตาม คำแนะนำในแอป เพื่อให้แน่ใจว่า Motif II ANC มีเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของ ซอฟต์แวร์	ทำการรีเซ็ตเป็นค่า เริ่มต้น โปรดดูที่ การ รีเซ็ตเอียร์บัด ต้องตั้งค่าเอียร์บัด อีกครั้ง

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ

NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Bắt đầu	005
Điều khiển cảm ứng	005
Sạc tai nghe	005
Sạc hộp sạc	005
Vệ sinh Minor IV	006
Hướng dẫn chăm sóc pin	006
Ghép nối một thiết bị mới	007
Đặt lại tai nghe	007
Khắc phục sự cố	008

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT



THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT

① CHỈ BÁO HỘP SẠC

Đèn LED cho biết mức sạc pin của hộp sạc, từ đỏ tới vàng tới xanh lá (0 – 100%). Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth®.

② NÚT HỘP SẠC

Nhấn nhanh để xem mức pin trên hộp sạc. Khi tai nghe ở trong hộp và nắp mở, hãy nhấn và giữ trong 2 giây để bắt đầu ghép nối.

③ SẠC KHÔNG DÂY

Sạc hộp sạc bằng cách đặt lên đế sạc không dây.

④ ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C

Sạc hộp sạc bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

⑤ ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

BẮT ĐẦU

- I. Mở hộp sạc.
- II. Nhấn và giữ nút trên đáy hộp cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh dương theo nhịp.
- III. Chọn **Minor IV** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
- IV. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình thiết lập.

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác. Bạn có thể tùy chỉnh thao tác chạm và giữ trong ứng dụng.

- Phát/tạm dừng – nhấn một lần
- Chuyển sang bài tiếp theo – nhấn đúp
- Quay lại bài trước – nhấn 3 lần
- Tăng âm lượng – chạm và giữ tai nghe bên phải
- Giảm âm lượng – chạm và giữ tai nghe bên trái
- Nhận/kết thúc cuộc gọi – nhấn đúp
- Từ chối cuộc gọi – chạm và giữ tai nghe bất kỳ

SẠC TAI NGHE

Đặt tai nghe trở lại hộp đựng và đóng nắp để tắt tai nghe rồi bắt đầu sạc.

SẠC HỘP SẠC

Dùng bộ sạc không dây hoặc cắm hộp sạc vào nguồn điện USB để sạc. Hộp sạc được sạc đầy khi đèn LED phía trước có màu xanh lá ổn định.

Để sạc hộp sạc bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Đặt mặt sau của hộp sạc tiếp xúc với đế sạc không dây.
- II. Đảm bảo rằng đèn LED phía trước sáng lên để biết hộp sạc đang sạc.
- III. Khi đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định, tức là hộp sạc đã được sạc đầy.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

VỆ SINH MINOR IV

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da của bạn và đôi khi tiếp xúc trong thời gian dài. Theo thời gian, tình trạng này sẽ khiến bụi bẩn và chất nhờn tích tụ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và có thể gây kích ứng da. Vệ sinh tai nghe thường xuyên để giữ cho chúng luôn mới và tăng độ bền.

Rút phích cắm mọi cáp trước khi vệ sinh hộp đựng. Đảm bảo mọi thứ đã khô hoàn toàn trước khi dùng tai nghe, đặt tai nghe trở lại hộp đựng hoặc cắm vào bộ sạc USB.

Sử dụng khăn lau khô trùng hoặc miếng vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% hoặc cồn etylic 75% để làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt bên ngoài của tai nghe và hộp đựng. Tránh làm ẩm mọi lỗ hở hoặc lưới loa. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin bị ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở tình trạng tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn hoàn toàn hoặc sạc pin khi đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu tai nghe được cất giữ trong thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng một nửa rồi đặt lại về trạng thái ban đầu. Cất giữ tai nghe và hộp đựng ở nơi mát mẻ, tối và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi nhiệt độ cao và không thoáng khí, 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe hoặc hộp đựng trên bề mặt cứng vì điều này có thể làm hỏng pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức dự trữ pin phù hợp với bạn và tai nghe của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

GHÉP NỐI MỘT THIẾT BỊ MỚI

Minor IV có thể kết nối với 2 thiết bị cùng lúc và ghi nhớ tới 8 thiết bị được ghép nối trước đó. Khi nằm trong phạm vi, các thiết bị sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Đặt tai nghe vào hộp đựng và giữ cho nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên đáy hộp cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh dương theo nhịp.
- III. Chọn Minor IV trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn không ổn định hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Đặt tai nghe vào hộp đựng và đóng nắp để khởi động lại tai nghe.

Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy đặt tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được ghép nối lại.

- I. Xóa **Minor IV** và **Minor IV [LE]** (nếu có) khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh.
- II. Đặt tai nghe vào hộp đựng và giữ cho nắp mở.
- III. Nhấn và giữ nút trên đáy hộp đựng trong 10 giây rồi nhả ra khi đèn LED chuyển sang màu tím.
- IV. Tai nghe đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần Bắt đầu.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Tai nghe không bật	Pin không được sạc.	Đặt tai nghe vào hộp để sạc. Nếu đèn LED của hộp không sáng, hãy sử dụng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc hộp.
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Tai nghe không ở chế độ ghép nối.	Đảm bảo tai nghe nằm trong hộp với nắp hộp mở khi bắt đầu ghép nối. Hãy xem phần Ghép nối thiết bị mới.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Hoạt động thất thường	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Motif II A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Tiến hành quy trình đặt lại về trạng thái ban đầu. Hãy xem phần Đặt lại tai nghe. Tai nghe cần được thiết lập lại.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2