

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

FULL ONLINE MANUAL

CONTENTS

INDEX

Getting started	005
Control knob	005
Charging the headphones	005
Spotify Tap	006
M-button	006
Connecting a 3.5 mm sound device	006
Connecting headphones to your Major V	007
Cleaning your Major V	007
Battery care guide	008
Pairing a new device	008
Resetting the headphones	009
Troubleshooting	010

DEVICE LAYOUT

ENGLISH



DEVICE LAYOUT

ENGLISH

① CUSTOMISABLE M-BUTTON

Push the M-button to get the music started with Spotify Tap. The M-button can be customised in the Marshall Bluetooth app.

② LED INDICATOR

The LED shows the battery level while charging, red through orange to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth pairing mode and white while searching for a device.

The LED is steady white when connected.

③ CONTROL KNOB

Use the Control knob, located on the right ear cup to control your music, phone calls and more.

④ WIRELESS CHARGING

Charge the headphones by placing the right ear cup facing down on a wireless charging pad.

⑤ 3.5 MM AUX INPUT/OUTPUT

Use the included 3.5 mm lead and connect to the analogue output of a sound device or plug in another set of headphones and listen together.

⑥ USB-C POWER INPUT

Charge the headphones by plugging in a USB power source.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

GETTING STARTED

- I. Push and hold the Control knob until the LED turns to a slow blue pulse.
- II. Select **MAJOR V** from your sound device's Bluetooth® list.
- III. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

CONTROL KNOB

Use the Control knob, located on the right ear cup to control your music, phone calls and more.

- Power on/off – push and hold for 1 second
- Play/pause – push once
- Skip backward/forward – push left/right
- Turn up/down the volume – push up/down
- Receive/end a call – push once
- Reject a call – push twice
- Bluetooth pairing, headphones are off – push and hold for 2 seconds
- Bluetooth pairing, headphones are on – push twice

CHARGING THE HEADPHONES

Use a wireless charger or plug the headphones into a USB power source to charge them. The headphones are fully charged when the LED indicator is steady green.

To charge the headphones using a wireless charger, follow the instructions below.

- I. Place the headphones with the right ear cup flat against the wireless charging pad.
- II. Make sure that the LED lights up to indicate that the headphones are charging.
- III. Once the LED indicator has turned steady green, the headphones are fully charged.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

SPOTIFY TAP

Get straight to the music with Spotify Tap. Wherever your day takes you, Spotify Tap is the easiest, most personal way to take your music with you, and it's ready in seconds.

- I. Push the M-button to play a recommendation based on your listening taste.
- II. Push the M-button again for the next recommendation made just for you.

To use Spotify Tap, make sure your Spotify app is up to date.



M-BUTTON

Push the M-button to access a custom action, that can be selected in the Marshall Bluetooth app. By default, the M-button action is Spotify Tap.

CONNECTING A 3.5 MM SOUND DEVICE

Use the included audio lead to connect to an analogue audio output.

Note: Make sure that the sound device's volume is set to low before plugging in the headphones.

- I. Connect the audio lead to the 3.5 mm AUX port on the headphones, and the 3.5 mm stereo output on the sound device.
- II. Make sure that any Bluetooth audio is paused and start playing on the sound device.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

CONNECTING HEADPHONES TO YOUR MAJOR V

Let a friend connect their headphones to the 3.5 mm AUX port on your Major V and listen together.

- I. Ensure that Major V is connected to your sound source via Bluetooth.
- II. Connect the 3.5 mm jack of the other headphones to the 3.5 mm AUX port on Major V.

CLEANING YOUR MAJOR V

Headphones come in close contact with your skin frequently and sometimes for long periods of time. This may over time cause build-up of dirt and grease that can affect performance and cause skin irritation. Clean your headphones regularly to keep them fresh and make them last longer.

Unplug any cables before cleaning the headphones. Make sure everything is completely dry before charging the batteries, plugging in any cables or using the headphones.

Remove the ear cushions by turning them anticlockwise and clean them separately. To put back the ear cushions, place them on the ear cups, tilted at a 45° angle, and turn them clockwise to lock them in place.

Gently clean the headphones, headband, ear cushions and cables with a lint-free cloth, slightly damp with either:

- water,
- 70% isopropyl alcohol, or
- 75% ethyl alcohol

Avoid getting moisture in any openings or in the speaker mesh. Carefully clean those areas with a dry and soft brush, or a cotton swab.

- Do not use any sharp objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the headphones in any cleaning agents.
- Do not rinse the headphones under running water.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

BATTERY CARE GUIDE

Your headphones come equipped with high-performance lithium-ion batteries with a life span that is affected by charging and usage. Follow the guidelines below to keep your batteries in great condition for as long possible.

- Avoid using fast chargers if possible. Fast charging causes stress on the battery and will degrade it.
- Avoid letting the battery drain completely or charging it when it's already full. Try to keep the charge between 30% and 80%.
- If the headphones are stored for a long time, it's recommended to charge them to about half-charge and then do a factory reset. Store the headphones in a cool, dark, and dry place.
- Avoid using or charging the headphones in hot and unventilated places, 45°C/113°F and above.
- Avoid charging the battery at low temperatures, below 10°C/50°F and using the headphones below 0°C/32°F.
- Avoid strong mechanical shocks such as dropping the headphones on hard surfaces as it might harm the batteries.

Download the Marshall Bluetooth app and select the battery preservation level that best suits you and your headphones.

PAIRING A NEW DEVICE

Major V can be connected with two devices at a time and remembers up to 10 previously paired devices. When in range, they will try to reconnect with the last connected device.

- I. Start with the headphones turned on.
- II. Double press the Control knob and the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select **MAJOR V** from your sound device's Bluetooth list.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

RESETTING THE HEADPHONES

If your headphones become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

- I. Push and hold the control jog for 10 seconds to restart the headphones.
If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the headphones will need to be paired again.

- I. Remove **MAJOR V**, and **MAJOR V [LE]** if present, from your sound device's Bluetooth list and the Marshall Bluetooth app.
- II. Push and hold both the control jog and the M-button for 10 seconds and release when the LED indicator turns purple.
- III. The headphones have returned to their factory settings and are ready to be paired, see the section Getting started.

MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your headphones and keep them up to date with the latest software.



TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
The headphones do not turn on	The battery has no charge.	Use a USB power source or a wireless charging plate to charge the headphones.
Cannot connect or pair with a Bluetooth device	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).	Activate Bluetooth on your sound device.
	The headphones are not in pairing mode.	Follow the instruction in Pairing a new device.
Erratic behaviour	The headphones are not using the latest firmware version.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the headphones. Follow the in-app instructions to ensure that Major V has the latest firmware version.
	There is a software error.	Perform a factory reset, see the section Resetting the headphones. The headphones need to be set up again.

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Spotify does not start	The Spotify app is not installed on your sound device.	Install the latest version of the Spotify app on your sound device.
	The M-button is configured with a different action.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the headphones to customise the M-button behaviour.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

คู่มือออนไลน์ฉบับเต็ม

สารบัญ

ดัชนี

เริ่มต้นใช้งาน	005
ปุ่มปรับการควบคุม	005
การชาร์จหู ฟัง	005
Spotify Tap	006
ปุ่ม M	006
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง 3.5 มม.	006
การเชื่อมต่อหู ฟังกับ Major V ของคุณ	006
การทำความสะดวก Major V	007
คู่มือการดู แลแบตเตอรี่	008
การจับคู่อุปกรณ์ใหม่	008
การรีเซ็ตหู ฟังของคุณ	009
การแก้ไขปัญหา	010

รู ปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย



รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

① ปุ่ม M ที่สามารถปรับแต่งได้

กดปุ่ม M เพื่อเริ่มฟังเพลงด้วย Spotify Tap สามารถปรับแต่งปุ่ม M ได้จากในแอป Marshall Bluetooth

② ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED จะแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในระหว่างที่กำลังชาร์จ ตั้งแต่สีแดง จนถึงสีเขียว (0–100%) ไฟจะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะ ขณะที่อยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth และเป็นสีเขียว ขณะที่กำลังค้นหาอุปกรณ์ ไฟ LED จะติดสว่างนิ่งสีขาวเมื่อเชื่อมต่อแล้ว

③ ปุ่มปรับการควบคุม

ใช้ปุ่มปรับการควบคุม ซึ่งจะอยู่บนหูฟังด้านขวา เพื่อควบคุมการเล่นเพลง การสนทนาโทรศัพท์ และอื่นๆ

④ การชาร์จแบบไร้สาย

ชาร์จหูฟังโดยวางหูฟังด้านขวาคว่ำลงบนแท่นชาร์จแบบไร้สาย

⑤ อินพุต/เอาต์พุต AUX 3.5 มม.

ใช้สาย 3.5 มม. ที่มีให้ ในการเชื่อมต่อกับเอาต์พุตอะนาล็อกของอุปกรณ์เสียง หรือเสียบหูฟังอีกหนึ่งชุดเพื่อฟังเพลงด้วยกัน

⑥ อินพุตไฟ USB-C

ชาร์จหูฟังโดยการเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB

คำแนะนำ

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

- I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้จนกว่าไฟLEDจะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะซ้ำๆ
- II. เลือก**MAJORV**จากรายการBluetooth®ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ
- III. ถาวนโพลดแอปMarshallBluetoothและปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ปุ่มปรับการควบคุม

ใช้ปุ่มปรับการควบคุม ซึ่งจะอยู่บนหู ฟังด้านขวา เพื่อควบคุมการเล่นเพลง การสนทนาโทรศัพท์ และอื่นๆ

- เปิด/ปิด – กดค้างไว้ 1 วินาที
- เล่น/หยุดพัก – กดหนึ่งครั้ง
- ข้ามย้อนกลับ/ไปข้างหน้า – ดันไปทางซ้าย/ขวา
- เพิ่ม/ลดระดับเสียง – ดันขึ้น/ลง
- รับสาย/วางสาย – กดหนึ่งครั้ง
- ปฏิเสธการรับสาย – กดสองครั้ง
- จับคู่ Bluetooth ขณะที่หูฟังปิดอยู่ – กดค้างไว้ 2 วินาที
- จับคู่ Bluetooth ขณะที่หูฟังเปิดอยู่ – กดสองครั้ง

การชาร์จหู ฟัง

ใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายหรือเสียบหู ฟังเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB เพื่อชาร์จไฟ เมื่อชาร์จไฟหู ฟังเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะ LED จะติดสว่างนิ่งสีเขียว

หากต้องการชาร์จหู ฟังด้วยที่ชาร์จแบบไร้สาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. วางหู ฟังด้านขวาให้แนบสนิทกับแท่นชาร์จแบบไร้สาย
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ติดสว่าง เพื่อแสดงว่ากำลังชาร์จหู ฟังอยู่
- III. เมื่อไฟแสดงสถานะLEDติดสว่างนิ่งเป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จไฟหู ฟังจนเต็มแล้ว

SPOTIFY TAP

ฟังเพลงได้อย่างรวดเร็วด้วย Spotify Tap ไม่ว่าคุณจะต้องเดินทางไปไหนในแต่ละวัน Spotify Tap คือวิธีการที่สะดวกที่สุด และรู้ใจคุณที่สุด ในการเดินทางไปด้วยพร้อมกับเสียงเพลง และยังคงพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที

- I. กดปุ่ม M เพื่อเล่นเพลงที่แนะนำ โดยอิงตามรสนิยมการฟังเพลงของคุณ
- II. กดปุ่มMอีกครั้งเพื่อเล่นเพลงที่แนะนำเพลงถัดไปซึ่งคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

หากต้องการใช้งาน Spotify Tap อย่าลืมอัปเดตแอป Spotify ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

คำแนะนำ

ภาษาไทย

ปุ่ม M

- I. กดปุ่ม M เพื่อใช้การทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งสามารถเลือกได้จากในแอป Marshall Bluetooth ตามค่าเริ่มต้น การทำงานของปุ่ม M จะเป็นการเปิด Spotify Tap

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง 3.5 มม.

ใช้สายเสียงที่มีไว้ เพื่อเชื่อมต่อกับเฮดโฟนแบบอะนาล็อก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลดระดับเสียงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับต่ำก่อนที่จะเสียบหูฟัง

- I. เชื่อมต่อสายเสียงเข้ากับพอร์ต AUX 3.5 มม. บนหูฟัง และเฮดโฟนสเตอริโอ 3.5 มม. บนอุปกรณ์เสียง
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียง Bluetooth ถูกหยุดพักไว้ และเริ่มเล่นบนอุปกรณ์เสียง

การเชื่อมต่อหูฟังกับ MAJOR V ของคุณ

เปิดโอกาสให้เพื่อนเชื่อมต่อหูฟังกับพอร์ต AUX 3.5 มม. บน Major V ของคุณเพื่อฟังไปพร้อมๆ กัน

- I. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อ Major V กับต้นทางเสียงของคุณผ่าน Bluetooth
- II. เชื่อมต่อแจ็ค 3.5 มม. ของหูฟังอันอื่นกับพอร์ต AUX 3.5 มม. บน Major V

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การทำความสะอาด MAJOR V

ตู้ฟิ้งจะสัมผัสแบบชิดกับผิวหนังของคุณและบางครั้งจะสัมผัสเป็นระยะเวลานาน เมื่อเป็นเช่นนี้ไประยะหนึ่ง อาจทำให้มีการสะสมสิ่งสกปรกและไขมัน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังได้ ทำความสะอาดตู้ฟิ้งของคุณเป็นประจำ เพื่อรักษาให้ดูใหม่และใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้น

ถอดสายทุกอย่างออกก่อนเริ่มทำความสะอาดตู้ฟิ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนนั้นแห้งสนิท ก่อนที่จะเริ่มชาร์จไฟแบตเตอรี่ เสียบสายใดๆ หรือใช้งานตู้ฟิ้ง

ถอดฟองน้ำรองตู้ ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำความสะอาดแยกต่างหาก ในการใส่ฟองน้ำรองตู้ กลับเข้าที่ ให้วางลงบนส่วนตู้ฟิ้ง โดยให้เอียง 45° แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเข้าที่

ทำความสะอาดตู้ฟิ้ง ส่วนคาดศีรษะ ฟองน้ำรองตู้ฟิ้ง และสายต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวล โดยใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุย ชุบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพียงเล็กน้อย:

- น้ำ
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือ
- เอทิลแอลกอฮอล์ 75%

ระมัดระวังอย่าให้เกิดความชื้นเกิดขึ้นในช่องใดๆ หรือภายในตาข่ายลำโพง ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยแปรงที่แห้งและนุ่ม หรือใช้สำลีก็ทำได้

- ห้ามใช้วัตถุมีคม
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มตู้ฟิ้งลงในสารทำความสะอาดทุกประเภท
- ห้ามนำตู้ฟิ้งไปล้างด้วยการเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

คำแนะนำ

ภาษาไทย

คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

หูฟังของคุณจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงติดตั้งอยู่ภายใน และอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบจากการชาร์จและการใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีได้นานมากที่สุด

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่ระบายไฟจนหมดเกลี้ยง หรือชาร์จไฟในขณะที่ไฟเต็มอยู่แล้ว พยายามเก็บประจุให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- ถ้าเก็บหูฟังไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จหูฟังจนมีพลังงานประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ควรเก็บหูฟังในที่เย็น มีด และแห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการชาร์จหูฟังในสถานที่ๆ ร้อน อุณหภูมิตั้งแต่ 45°C/113°F ขึ้นไป และอากาศถ่ายเทไม่ดี
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C/50°F และการใช้งานหูฟังในที่ๆ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น การทำหูฟังตกบนพื้นผิวที่แข็ง เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายได้

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วเลือกระดับการนอนแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและหูฟังของคุณมากที่สุด

การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

สามารถจับคู่ Major V กับอุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุดสองเครื่อง และสามารถจดจำอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ได้สูงสุด 10 เครื่อง เมื่ออยู่ในระยะทำงาน หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง

- เริ่มต้นในขณะที่หูฟังเปิดอยู่
- กดปุ่มปรับการควบคุมสองครั้ง จากนั้นไฟ LED จะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะซ้ำๆ
- เลือก **MAJOR V** จากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การรีเซ็ตหูฟังของคุณ

หากหูฟังของคุณทำงานผิดพลาดหรือไม่ตอบสนอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้ 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตารหูฟัง

หากยังคงประสบปัญหา ให้รีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้ จะลบการตั้งค่าของผู้ใช้ทั้งหมด และจะต้องจับคู่หูฟังใหม่อีกครั้ง

- I. ลบ **MAJORV** และ **MAJORV [LE]** ในกรณีที่มืออยู่ ออกจากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ และแอป Marshall Bluetooth
- II. กดทั้งปุ่มปรับการควบคุมและปุ่ม M ค้างไว้พร้อมกัน 10 วินาที แล้วปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะ LED เปลี่ยนเป็นสีม่วง
- III. หูฟังจะกลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงานและพร้อมสำหรับการจับคู่ดู ที่ส่วนการเริ่มต้นใช้งาน

แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ของคุณและอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดอยู่เสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
เปิดหูฟังไม่ได้	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ใช้แหล่งจ่ายไฟ USB หรือแท่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จหูฟัง
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	หูฟังไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจับคู่อุปกรณ์
พฤติกรรมที่ผิดปกติ	หูฟังไม่ได้ใช้งานเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อกับหูฟัง ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อให้มั่นใจว่า Major V ได้รับการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ดำเนินการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ดูที่ส่วน การรีเซ็ตหูฟัง จำเป็นต้องตั้งค่าหูฟังอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
Spotify ไม่เริ่มทำงาน	ไม่ได้ติดตั้งแอป Spotify ไว้บนอุปกรณ์เสียงของคุณ	ติดตั้งแอป Spotify เวอร์ชันล่าสุดลงบนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	กำหนดค่าปุ่ม M ไว้เป็นการทำงานอื่น	ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Marshall Bluetooth จากนั้นเชื่อมต่อหูฟังเพื่อปรับแต่งการทำงานของปุ่ม 

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ

NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Bắt đầu	004
Núm điều khiển	005
Sạc tai nghe	005
Spotify Tap	005
Nút M	005
Kết nối thiết bị âm thanh 3,5 mm	006
Kết nối tai nghe với Major V	006
Vệ sinh Major V	007
Hướng dẫn chăm sóc pin	008
Ghép nối một thiết bị mới	008
Đặt lại tai nghe	009
Khắc phục sự cố	010

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT



THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT

① NÚT M CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Ấn nút M để bắt đầu phát nhạc bằng tính năng Spotify Tap. Bạn có thể tùy chỉnh nút M trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

② CHỈ BÁO ĐÈN LED

Đèn LED cho biết mức pin trong khi sạc, từ đỏ, cam đến xanh lá (0–100%). Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth và màu trắng khi đang tìm kiếm thiết bị. Đèn LED sáng ổn định màu trắng khi được kết nối.

③ NÚM ĐIỀU KHIỂN

Dùng nút điều khiển nằm ở chụp tai phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác.

④ SẠC KHÔNG DÂY

Đặt chụp tai phải úp xuống trên đế sạc không dây để sạc tai nghe.

⑤ ĐẦU VÀO/ĐẦU RA AUX 3,5 MM

Dùng dây dẫn 3,5 mm đi kèm và kết nối với đầu ra analog của thiết bị âm thanh hoặc cắm vào một bộ tai nghe khác rồi cùng nhau nghe.

⑥ ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C

Sạc tai nghe bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

BẮT ĐẦU

- I. Ấn và giữ Nút điều khiển cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- II. Chọn **MAJOR V** trong danh sách Bluetooth® trên thiết bị âm thanh của bạn.
- III. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình thiết lập.

NÚM ĐIỀU KHIỂN

Dùng nút điều khiển nằm ở chụp tai phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác.

- Bật/tắt nguồn – ấn và giữ trong 1 giây
- Phát/tạm dừng – ấn một lần
- Tua đi/tua lại – ấn nút phải/trái
- Tăng/giảm âm lượng – ấn nút lên/xuống
- Nhận/kết thúc cuộc gọi – ấn một lần
- Từ chối cuộc gọi – ấn hai lần
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang tắt – ấn và giữ trong 2 giây
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang bật – ấn 2 lần

SẠC TAI NGHE

Dùng bộ sạc không dây hoặc cắm tai nghe vào nguồn điện USB để sạc. Tai nghe được sạc đầy khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định.

Để sạc tai nghe bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Đặt tai nghe có phần chụp tai phải nằm thẳng trên đế sạc không dây.
- II. Đảm bảo rằng đèn LED sáng để cho biết tai nghe đang sạc.
- III. Khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định, tức là tai nghe đã được sạc đầy.

SPOTIFY TAP

Nghe nhạc ngay tức thì bằng Spotify Tap. Dù bạn có đi đâu, thì Spotify Tap là cách đơn giản và riêng tư nhất để bạn nghe nhạc ở mọi nơi chỉ sau vài giây.

- I. Nhấn nút M để phát một bản nhạc được đề xuất theo sở thích nghe nhạc của bạn.
- II. Nhấn nút M một lần nữa để xem bản nhạc tiếp theo được đề xuất riêng cho bạn.

Để dùng Spotify Tap, hãy nhớ cập nhật ứng dụng Spotify của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

NÚT M

Nhấn nút M để sử dụng một thao tác tùy chỉnh. Bạn có thể chọn thao tác trong ứng dụng Marshall Bluetooth. Theo mặc định, thao tác bằng nút M chính là tính năng Spotify Tap.

KẾT NỐI THIẾT BỊ ÂM THANH 3,5 MM

Dùng dây dẫn âm thanh đi kèm để kết nối với một đầu ra âm thanh analog.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng âm lượng của thiết bị âm thanh được đặt về mức thấp trước khi cắm vào tai nghe.

- I. Kết nối dây dẫn âm thanh vào cổng AUX 3,5 mm trên tai nghe và đầu ra stereo 3,5 mm trên thiết bị âm thanh.
- II. Đảm bảo rằng mọi âm thanh Bluetooth đều được tạm dừng và bắt đầu phát trên thiết bị âm thanh.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

KẾT NỐI TAI NGHE VỚI MAJOR V

Cho phép bạn bè kết nối tai nghe của họ với cổng AUX 3,5 mm trên Major V của bạn rồi cùng nhau nghe.

- I. Đảm bảo rằng Major V được kết nối với nguồn âm thanh của bạn qua Bluetooth.
- II. Kết nối jack 3,5 mm của tai nghe kia với cổng AUX 3,5 mm trên Major V.

VỆ SINH MAJOR V

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da của bạn và đôi khi tiếp xúc trong thời gian dài. Theo thời gian, việc này có thể khiến bụi bẩn và chất nhờn tích tụ, làm ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh thường xuyên để tai nghe luôn mới cũng như tăng độ bền.

Rút phích cắm mọi cáp trước khi vệ sinh tai nghe. Đảm bảo mọi thứ khô ráo hoàn toàn trước khi sạc pin, cắm cáp hoặc sử dụng tai nghe.

Tháo các miếng đệm tai bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và vệ sinh riêng từng cái. Để lắp lại các miếng đệm tai, hãy đặt chúng vào chụp tai, nghiêng ở góc 45 độ rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định vào đúng vị trí.

Làm sạch nhẹ nhàng tai nghe, băng đầu, đệm tai nghe và cáp bằng vải không có xơ, thấm một chút:

- nước,
- cồn isopropyl 70% hoặc
- cồn etylic 75%

Tránh làm ẩm mọi lỗ hở hoặc lưới loa. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Không rửa tai nghe dưới dòng nước chảy.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin chịu ảnh hưởng của quá trình sạc và sử dụng. Hãy làm theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin ở tình trạng tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn hoàn toàn hoặc sạc pin khi đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu tai nghe được cất giữ trong thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng một nửa rồi đặt lại về trạng thái ban đầu. Cất giữ tai nghe ở nơi mát mẻ, tối và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi có nhiệt độ cao và không thoáng khí, 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức dự trữ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

GHÉP NỐI MỘT THIẾT BỊ MỚI

Major V có thể kết nối với 2 thiết bị cùng lúc và ghi nhớ tới 10 thiết bị được ghép nối trước đó. Khi nằm trong phạm vi, các thiết bị sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Hãy bật tai nghe để bắt đầu.
- II. Nhấn đúp Núm điều khiển và đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- III. Chọn **MAJOR V** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn không ổn định hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Ấn và giữ nút điều khiển trong 10 giây để khởi động lại tai nghe. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy đặt tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được ghép nối lại.

- I. Xóa **MAJOR V** và **MAJOR V [LE]** (nếu có) khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh và ứng dụng Marshall Bluetooth của bạn.
- II. Ấn và giữ cả nút điều khiển và nút M trong 10 giây rồi nhả ra khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu tím.
- III. Tai nghe đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần Bắt đầu.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Tai nghe không bật	Pin chưa sạc.	Dùng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc tai nghe.
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Tai nghe không ở trong chế độ ghép nối.	Làm theo hướng dẫn trong phần Ghép nối thiết bị mới.
Hoạt động không ổn định	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Major V có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Đặt lại về trạng thái ban đầu, xem phần Đặt lại tai nghe. Tai nghe cần được thiết lập lại.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Spotify không khởi động	Bạn chưa cài đặt ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh.	Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Nút M được định cấu hình bằng một thao tác khác.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe để tùy chỉnh hoạt động của nút M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0