

# Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

# CONTENTS

## INDEX

---

<b>Device layout</b> .....	003
<b>Getting started</b> .....	005
<b>Charging the earbuds</b> .....	005
<b>Charging the case</b> .....	005
<b>Noise control</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Battery care guide</b> .....	006
<b>Cleaning your Motif II A.N.C.</b> .....	007
<b>Pairing a new device</b> .....	007
<b>Resetting the earbuds</b> .....	008
<b>Troubleshooting</b> .....	009

**DEVICE LAYOUT****ENGLISH**

## DEVICE LAYOUT

ENGLISH

---

### ① CHARGING CASE INDICATOR

The LED shows the case battery charge, from red through yellow to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth® pairing mode.

### ② CHARGING CASE BUTTON

Quick press to see the charging case battery level. With the earbuds in the case and the lid open, push and hold for 2 seconds to initiate pairing.

### ③ WIRELESS CHARGING

Charge the case by placing it on a wireless charging pad.

### ④ USB-C POWER INPUT

Charge the case by plugging it into a USB power source.

### ⑤ TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The touch control behaviour can be customised in the app.

- I. Tap to play/pause.
- II. Double tap to skip forward or answer/end a call.
- III. Triple tap to skip backward.
- IV. Long touch to toggle between noise cancelling and transparency, or to reject a call.
- V. Double tap and hold for Spotify Tap to start playing music based on your listening taste.

### ⑥ EAR TIPS

Motif II A.N.C. come with 3 sizes of ear tips and getting the best fit is important in ensuring you enjoy the best audio experience.

Take the time to find the ear tips that best fit your ear. The ear tips should fit snugly in your ear but still feel comfortable. It is not uncommon to use different sizes for left and right.

# INSTRUCTIONS

ENGLISH

---

## GETTING STARTED

- I. Open the charging case.
- II. Press and hold the button on the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select MOTIF II A.N.C. from your sound device's Bluetooth list.
- IV. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

## CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

## CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The case is fully charged when the front-facing LED is steady green.

To charge the case using a wireless charger, follow the instructions below.

- I. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
- II. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
- III. Once the LED light has turned steady green the case is fully charged.

## NOISE CONTROL

Motif II A.N.C. can be in one of three noise control modes.

- Active Noise Cancelling - blocks out your surroundings and lets you focus on the music.
- Transparency - allows you to hear your surroundings and hold conversations without removing your earbuds.
- Off – noise control is turned off.

The amount of Active Noise Cancelling and Transparency can be adjusted in the Marshall Bluetooth app.

# INSTRUCTIONS

ENGLISH

## SPOTIFY TAP

Get straight to the music with Spotify Tap. Wherever your day takes you, Spotify Tap is the easiest, most personal way to take your music with you, and it's ready in seconds.

- I. Double tap and hold to play a recommendation based on your listening taste.
- II. Double tap and hold again again for the next recommendation made just for you.

To use Spotify Tap, make sure your Spotify app is up to date.



## BATTERY CARE GUIDE

Your earbuds come equipped with high-performance lithium-ion batteries and battery life span is affected by charging and usage. Follow the guidelines below to keep your batteries in great condition for as long possible.

- Avoid using fast chargers if possible. Fast charging causes stress on the battery and will degrade it.
- Avoid letting the battery drain completely or charging it when it's already full. Try to keep the charge between 30% and 80%.
- If the earbuds are stored for a long time, it's recommended to charge the earbuds to about half-charge and then do a factory reset. Store the earbuds and case in a cool, dark, and dry place.
- Avoid using or charging the earbuds in hot and unventilated places, 45°C/113°F and above.
- Avoid charging the battery at low temperatures, below 10°C/50°F and using the earbuds below 0°C/32°F.
- Avoid strong mechanical shocks such as dropping the earbuds or case on hard surfaces as it might harm the batteries.

Download the Marshall Bluetooth app and select the battery preservation level that best suits you and your earbuds.

# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

## CLEANING YOUR MOTIF II A.N.C.

Earbuds come in close contact with your skin often and sometimes for long periods. This will over time cause build-up of dirt and grease that can affect performance and may cause skin irritation. Clean your earbuds regularly to keep them fresh and make them last longer.

Unplug any cables before cleaning the case. Make sure everything is completely dry before using the earbuds, putting the earbuds back in the case, or plugging in a USB charger.

Remove the silicone ear tips from the earbuds and clean them separately. Use a disinfectant wipe or a lint-free cloth, slightly damp with 70% isopropyl alcohol or 75% ethyl alcohol to gently clean the ear tips, the exterior surfaces of the earbuds and the case. Avoid getting moisture in any openings or in the speaker mesh. Carefully clean those areas with a dry and soft brush, or a cotton swab.

- Do not use any sharp objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the earbuds in any cleaning agents.

## PAIRING A NEW DEVICE

Motif II A.N.C. remembers the last 8 paired sound devices. It will auto-connect to the two most recently used sound devices that are available.

- I. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- II. Press and hold the button on the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select MOTIF II A.N.C. from your sound device's Bluetooth list.

Note: Motif II A.N.C. will not change sound source while playing. Pause the current audio playback before changing sound source.

# INSTRUCTIONS

ENGLISH

## RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

- I. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.

If the problem persists, perform a hardware reset:

- I. Take out your earbuds and place them in your ears.
- II. Press and hold the touch surface on both earbuds for 10 seconds to reset the earbuds.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be set up again.

- I. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- II. Press and hold the button on the case for 10 seconds, until the LED turns purple, to reset the earbuds to factory settings.
- III. Remove MOTIF II A.N.C. from your sound device's Bluetooth list before pairing again.

## MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your earbuds and keep them up to date with the latest software.



# TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
<b>The earbuds do not turn on</b>	The battery has no charge.	Place the earbuds in the case to charge them.  If the case LED does not turn on, use a USB power source or a wireless charging plate to charge the case.
<b>Cannot connect or pair with a Bluetooth device</b>	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).  The earbuds are not in pairing mode.	Activate Bluetooth on your playback device.  Make sure that the earbuds are in the case with the case lid open when start paring, see Pairing a new device.

# TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
<b>Erratic behavior</b>	The earbuds are not using the latest firmware version.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the earbuds. Follow the in-app instructions to ensure that Motif II A.N.C. has the latest firmware version.
	There is a software error.	Perform a factory reset, see Resetting the earbuds.  The earbuds need to be set up again.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12

# Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

# สารบัญ

ด้านนี้

---

รูปแบบของตัวอุปกรณ์	003
เริ่มต้นใช้งาน	005
การชาร์จເວີຍຮັບດ	005
กำລັງຫາຮົຈເຄສ	005
การគານຄຸມເສີຍງຽບກວານ	005
Spotify Tap	006
ຄູ່ມືອກາຣດູ ແລະ ແບຕເຕອຮື່	006
การทำຄວາມສະອາດ Motif II ANC ຂອງຄຸນ	007
ຈັບຄູ່ອຸປະກນົມໃໝ່	007
ກຳລັງຮີເໜີຕເວີຍຮັບດ	008
ກາຣແກ້ໄຂປັນຫາ	009

# รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย



# รูปแบบของตัวอุปกรณ์

# ภาษาไทย

## ① ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ไฟ LED แสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของเคส จากสีแดงถึงสีเหลืองเป็นสีเขียว (0–100%) กะพริบเป็นคลื่นซึ่งจะส่งเสียงขณะอยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth®

## ② ปุ่มเคลชาร์จ

กดอย่างรวดเร็วเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จ เมื่อเอียร์บัดอยู่ในกล่องและฝาเปิดอยู่ ให้กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มการจับคู่

## ③ การชาร์จแบบไร้สาย

ชาร์จเคสโดยวางไว้บนแท่นชาร์จไร้สาย

## ④ อินพุตไฟ USB-C

ชาร์จเคสโดยเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB

## ⑤ ระบบควบคุมแบบสัมผัส

แตะที่เอียร์บัดข้างซ้ายหรือข้างขวาเพื่อควบคุมเพลง จัดการการโทร และอื่นๆ สามารถปรับแต่งรูปแบบการควบคุมแบบสัมผัสได้ในแอป

- I. แตะเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว
- II. แตะสองครั้งเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือรับ/วางสาย
- III. แตะสามครั้งเพื่อย้อนกลับหลัง
- IV. แตะค้างเอาไว้เพื่อสลับระหว่างระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงชัดใส หรือปฎิเสธสาย
- V. แตะสองครั้งค้างไว้เพื่อให้ Spotify Tap เริ่มเล่นเพลงตามรสนิยม การฟังของคุณ

## ⑥ จุกหูฟัง

Motif II ANC มาพร้อมกับจุกหูฟัง 3 ขนาด โดยการรวมไส้ให้พอดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุด

ใช้เวลาในการค้นหาจุกหูฟังที่เหมาะสมกับหูของคุณมากที่สุด จุกหูฟังควรพอดีกับหูของคุณแต่ยังคงรู้สึกสบาย การใช้จุกขนาดต่างกันสำหรับซ้ายและขวาไม่ใช่เรื่องแปลก

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### เริ่มต้นใช้งาน

- I. เปิดเคสชาร์จ
- II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้จนกระทึ่ไฟ LED ขยับเป็นคลื่นซีพรสีน้ำเงินช้าๆ
- III. เลือก Motif II ANC จากการ Bluetoth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ
- IV. ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

### การชาร์จอีร์บัด

ใส่เอียร์บัดกลับเข้าไปในกล่องแล้วปิดฝาเพื่อเริ่มทำการชาร์จ

### กำลังชาร์จเคส

ใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายหรือเสียบเคสเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จเคสชาร์จเต็มเมื่อไฟ LED ด้านหน้าเป็นสีเขียว

หากต้องการชาร์จเคสโดยใช้ที่ชาร์จแบบไร้สาย ให้ทำการตั้งค่าตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. วางกล่องชาร์จโดยให้ด้านหลังวางราบกับแท่นชาร์จไร้สาย
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ด้านหน้าสว่างขึ้นเพื่อแจ้งว่าเคสกำลังชาร์จอยู่
- III. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียววิ่ง แสดงว่าเคสชาร์จเต็มแล้ว

### การควบคุมเสียงรบกวน

Motif II ANC สามารถอยู่ในโหมดควบคุมสัญญาณรบกวนหนึ่งในสามโหมด

- การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ - ปิดกันเสียงรอบข้างและให้คุณมีสมาธิกับเสียงเพลง
- ความโปรด় - ช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างและสนทนาได้โดยไม่ต้องกอดหูฟังออก
- ปิด - ปิดการควบคุมเสียงรบกวน

ระดับการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ และความโปรด়สามารถปรับได้ในแอป Marshall Bluetooth

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### SPOTIFY TAP

เข้าถึงเพลงโดยตรงด้วย Spotify Tap™ ไม่ว่าในรันนี้คุณจะออกไปที่ไหน Spotify Tap เป็นวิธีที่คุณสามารถฟังเพลงง่ายและเป็นส่วนตัวมากที่สุดในการนำเพลงติดตัวไปกับคุณ ซึ่งพร้อมใช้งานในไม่กี่วินาที

- แตะสองครั้งค้างไว้เพื่อเล่นตามคำแนะนำสำหรับการฟังของคุณ
- แตะสองครั้งค้างไว้อีกครั้งเพื่อดูคำแนะนำถัดไปสำหรับคุณโดยเฉพาะ หากต้องการใช้ Spotify Tap โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Spotify ของคุณอัปเดตล่าสุดแล้ว



### คุ้มือการดู และแบตเตอรี่

เอียร์บัดของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอโอดอนประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นจะขึ้นอยู่กับการชาร์จและการใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีนานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่หมดหรือชาร์จต่อนที่แบตเตอรี่เต็มแล้ว พยายามรักษาประตูไฟให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- หากเก็บเอียร์บัดไว้เป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ชาร์จเอียร์บัดให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่ง จากนั้นทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เก็บเอียร์บัดและกล่องในที่เย็น มืด และแห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือชาร์จเอียร์บัดในที่ร้อนและไม่มีอากาศถ่ายเทที่อุณหภูมิ  $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$  ขึ้นไป
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำ ต่ำกว่า  $10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$  และใช้เอียร์บัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$
- หลีกเลี่ยงการกรุ๊พแกកับวัตถุอื่นอย่างแรง เช่น การทำเอียร์บัดหรือเคสหลังบนพื้นแข็ง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อบatteries ได้ ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเลือกระดับการถนอมแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและเอียร์บัดของคุณมากที่สุด

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### การทำความสะอาด MOTIF II ANC ของคุณ

เอียร์บัดน้ำนมสัมผัสดีกับผิวหนังของคุณเบื้องครึ่งและบางครั้งเป็นเวลานาน เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและไขมันที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ ให้ทำความสะอาดเอียร์บัดของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาความใหม่ของอุปกรณ์ และทำให้สามารถใช้งานได้นานยืน

ถอดสายหัวหูฟังดออกก่อนทำความสะอาดเคลส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วน แห้งสนิทแล้วก่อนที่จะใช้งานเอียร์บัด ให้ใส่เอียร์บัดกลับเข้าไปในเคลส หรือเสียบที่ชาร์จ USB

ถอดจากหูฟังชิลล์คอนออกจากเอียร์บัดและทำความสะอาดแยกต่างหาก ใช้ผ้าซูบเนื้าผ้าเชือหรือผ้าที่ไม่เป็นขุบขับไอโซพร็อกอลกอฮอล์ 70% หรืออีทิลแอลกอฮอล์ 75% เล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดจากหูฟัง พื้นผิวภายนอกของเอียร์บัดและเคลสอย่างอ่อนโยน หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความชื้น ในช่องเปิดใดๆ หรือใน太子ป้ายของลำโพง ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว อย่างระมัดระวังด้วยแปรงขนนุ่มหรือขนแห้งหรือก้านสำลีก์ได้

- ห้ามใช้ช้องมีคมทุกชนิด
- ห้ามใช้ล้มอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจน Peroxide ออกไซด์
- ห้ามจุ่มน้ำเอียร์บัดลงในน้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท

### จับคู่อุปกรณ์ใหม่

Motif II ANC จะจำจำอุปกรณ์เสียง 8 ที่จับคู่ล่าสุด เอียร์บัดจะเข้ามต่อกับอุปกรณ์เสียงที่ใช้ล่าสุดสองตัวที่มีให้โดยอัตโนมัติ

- I. ใส่เอียร์บัดในกล่องและปิดฝ่าไว้
  - II. กดปุ่มบนเคลสค้างไว้จนกระหึ่มไฟ LED ขยับเป็นคลื่นซึ่งจะสื่อว่าเสียงใหม่
  - III. เลือก Motif II ANC จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ
- หมายเหตุ: Motif II ANC จะไม่เปลี่ยนแหล่งเสียงในขณะที่เล่น หยุดการเล่นเสียงปัจจุบันชั่วคราวก่อนเปลี่ยนแหล่งเสียงใหม่

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### กำลังรีเซ็ตເອີຣົບດ

หากເອີຣົບດຂອງคຸນພິດປັກຕິຫີ່ວ່າມີຕອບສະອອງ ໃຫ້ລອງທໍາຕາມຄຳແນະນຳດ້ານລ່າງ

- I. ໄສ່ເອີຣົບດໃນກລ່ອງແລ້ວປຶດຝາເພື່ອຮັສຕາຮ່າຍທີ່ເອີຣົບດ

หากປັນຍ້ຍັງຄອງຍູ້ ໃຫ້ທໍາກາຣີເຊື້ອຕ່າງໆ

- I. ຄອດເອີຣົບດອອກແລ້ວໄສ່ໄວ້ໃນໜູ້

- II. ກົດພື້ນຜົວສັນພັບນເອີຣົບດທີ່ສອງຂັງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 10 ວິນາທີເພື່ອຮັສຕາເຊື້ອຕ່າງໆ

หากປັນຍ້ຍັງຄອງຍູ້ ໃຫ້ທໍາກາຣີເຊື້ອເປັນຄ່າຈາກໂຮງງານ

ໜາຍເຫຼຸ້າ: ກາຣດຳເນັນກາຣນີ້ຈະລົບກາຣຕັ້ງຄ່າທີ່ສອງຂັງຄ້າງໄວ້ແລ້ວຈະຕັ້ງຄ່າເອີຣົບດອີກຄັ້ງ

- I. ໄສ່ເອີຣົບດໃນກລ່ອງແລ້ວປຶດຝາໄວ້

- II. ກົດປຸ່ມບັນເຄສຄ້າງໄວ້ 10 ວິນາທີ ຈົນກະທັ້ງໄຟ LED ແປ່ລິຍນເປັນສີມ່ວງ ເພື່ອຮັສຕາເຊື້ອຕ່າງໆ

- III. ລົບ Motif II ANC ອອກຈາກຮາຍກາຣ Bluetoot ຂອງອຸປກຣນີເສີຍງອງຄຸນກ່ອນຈັບຄູ່ອີກຄັ້ງ

### ແອປ MARSHALL BLUETOOTH

ດາວຸ່ນໂລດແອປ Marshall Bluetooth ເພື່ອໃຊ້ປະໂຍບນີ້ສູງສຸດຈາກເອີຣົບດຂອງຄຸນແລ້ວອັບເດຕະໂຟຕ໌ເວົ້າສຸດຍູ້ເສມອ



# การแก้ไขปัญหา

# ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
เอียร์บัด ไม่เปิด	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ใส่เอียร์บัดในกล่องเพื่อชาร์จ หากไฟ LED ของเคสไม่ติด ให้ใช้แหล่งพลังงาน USB หรือแผ่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จเคส
ไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์สี่ยงของคุณ
	เอียร์บัด ไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดอยู่ในกล่องโดยเปิดฝาเคสไว้เมื่อเริ่มจับคู่ โปรดดูที่การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

# การแก้ไขปัญหา

# ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
พฤติกรรมผิดปกติ	เอียร์บัดไม่ได้ใช้ไฟร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และทำการเชื่อมตอกับเอียร์บัด ตามคำแนะนำในแอป เพื่อให้แน่ใจว่า Motif II ANC มีไฟร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ การรีเซ็ตเอียร์บัด ต้องตั้งค่าเอียร์บัดอีกครั้ง

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12

# Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

# NỘI DUNGỤC LỤC

## MỤC LỤC

---

<b>Thiết kế của thiết bị</b>	003
<b>Bắt đầu</b>	005
<b>Sạc tai nghe</b>	005
<b>Sạc hộp</b>	005
<b>Giảm tiếng ồn</b>	005
<b>Spotify Tap</b>	006
<b>Hướng dẫn bảo quản pin</b>	006
<b>Vệ sinh Motif II A.N.C.</b>	007
<b>Ghép nối thiết bị mới</b>	007
<b>Đặt lại tai nghe</b>	008
<b>Khắc phục sự cố</b>	009

# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT



# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT

## ① ĐÈN BÁO TRÊN HỘP SẠC

Đèn LED chuyển từ màu đỏ sang màu vàng rồi sang màu xanh lục (0–100%) để chỉ báo mức sạc pin của hộp sạc. Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth®.

## ② NÚT TRÊN HỘP SẠC

Nhấn nhanh để xem mức pin của hộp sạc. Khi tai nghe ở trong hộp và hộp đang mở nắp, hãy nhấn và giữ trong 2 giây để bắt đầu quá trình ghép nối.

## ③ SẠC KHÔNG DÂY

Sạc hộp bằng cách đặt hộp lên một để sạc không dây.

## ④ CỔNG ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C

Sạc hộp bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

## ⑤ CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại, v.v.. Bạn có thể tùy chỉnh thao tác điều khiển cảm ứng trong ứng dụng.

- I. Nhấn để phát/tạm dừng.
- II. Nhấn đúp để chuyển sang bài tiếp theo hoặc trả lời/kết thúc cuộc gọi.
- III. Nhấn ba lần để quay lại bài trước.
- IV. Chạm giữ để chuyển đổi giữa tính năng chống ồn và xuyên âm, hoặc để từ chối cuộc gọi.
- V. Nhấn hai lần và giữ để Spotify Tap để bắt đầu phát nhạc theo sở thích của bạn.

## ⑥ NÚT BỌC TAI NGHE

Motif II A.N.C. có 3 kích thước nút bọc tai nghe và việc chọn đúng loại vừa vặn nhất là điều rất quan trọng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Hãy dành thời gian để tìm nút bọc tai nghe vừa nhất với tai bạn. Nút bọc tai nghe phải vừa khít với tai nhưng vẫn cho cảm giác thoải mái. Việc sử dụng các kích cỡ khác nhau cho tai trái và tai phải là không phổ biến.

# HƯỚNG DẪN

# TIẾNG VIỆT

## BẮT ĐẦU

- I. Mở hộp sạc.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED màu xanh lam từ từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn Motif II A.N.C. trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
- IV. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn thành quá trình thiết lập.

## SẠC TAI NGHE

Đặt lại tai nghe vào hộp rồi đóng nắp để tắt tai nghe và bắt đầu quá trình sạc.

## SẠC HỘP

Sử dụng bộ sạc không dây hoặc cắm hộp vào nguồn điện USB để sạc. Hộp được sạc đầy khi đèn LED mặt trước sáng màu xanh lục

Để sạc hộp bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- I. Đặt mặt sau hộp sạc lên để sạc không dây.
- II. Đảm bảo các đèn LED phía trước phát sáng để chỉ báo hộp đang sạc.
- III. Khi đèn LED sáng màu xanh lục, nghĩa là hộp đã được sạc đầy.

## GIẢM TIẾNG ỒN

Motif II A.N.C. có thể ở một trong ba chế độ giảm tiếng ồn.

- Chống ồn chủ động – loại bỏ tạp âm xung quanh để bạn có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn.
- Nghe xuyên âm – cho phép bạn nghe thấy âm thanh từ môi trường xung quanh và trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.
- Tắt – tắt chế độ giảm tiếng ồn.

Bạn có thể điều chỉnh mức độ Chống ồn chủ động và Nghe xuyên âm trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

# HƯỚNG DẪN

# TIẾNG VIỆT

## SPOTIFY TAP

Nghe nhạc ngay lập tức bằng tính năng Spotify Tap. Cho dù bạn trải qua một ngày như thế nào đi chăng nữa, thì Spotify Tap vẫn là cách dễ dàng, riêng biệt nhất để bạn luôn có âm nhạc bên mình. Với tính năng này, nhạc sẽ sẵn sàng phát chỉ sau vài giây.

- Nhấn hai lần và giữ để phát bản nhạc được đề xuất theo sở thích của bạn.
- Lặp đi lặp lại thao tác nhấn hai lần và giữ để chuyển sang bản nhạc đề xuất tiếp theo dành riêng cho bạn.

Để sử dụng tính năng Spotify Tap, hãy đảm bảo cập nhật ứng dụng Spotify.



## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin bị ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở trạng thái lý tưởng trong thời gian lâu nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu được. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn kiệt hoặc tránh sạc khi pin đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu không dùng đến tai nghe trong một thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng 50% rồi đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu. Cất tai nghe và hộp ở nơi kín, mát mẻ và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi nóng bức và không thông thoáng, có nhiệt độ từ 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và tránh sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe hoặc hộp trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức bảo vệ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

# HƯỚNG DẪN

# TIẾNG VIỆT

## VỆ SINH MOTIF II A.N.C.

Tai nghe tiếp xúc gần với da của bạn thường xuyên và đôi khi trong thời gian dài. Điều này theo thời gian sẽ làm tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh tai nghe thường xuyên để giữ cho tai nghe luôn mới và tăng độ bền.

Tháo mọi dây cáp trước khi vệ sinh hộp. Đảm bảo mọi thứ hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng tai nghe, đặt tai nghe lại vào hộp hoặc cắm bộ sạc USB.

Tháo nút bọc tai nghe bằng silicon ra khỏi tai nghe và vệ sinh riêng. Sử dụng khăn lau khử trùng hoặc vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% hoặc cồn ethyl 75% để làm sạch nhẹ nhàng các nút bọc tai nghe, bề mặt bên ngoài của tai nghe và hộp. Tránh để hơi ẩm xâm nhập vào bất kỳ khe hở nào hoặc mặt lưới của tai nghe. Cẩn thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc bằng tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

## GHÉP NỐI THIẾT BỊ MỚI

Motif II A.N.C. nhớ 8 thiết bị âm thanh được ghép nối sau cùng. Nó sẽ tự động kết nối với hai thiết bị âm thanh được dùng gần đây nhất.

- I. Đặt tai nghe vào hộp và để nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED màu xanh lam từ từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn Motif II A.N.C. trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

Lưu ý: Motif II A.N.C. sẽ không thay đổi nguồn âm thanh trong khi phát. Hãy tạm dừng phát âm thanh hiện tại trước khi thay đổi nguồn âm thanh.

# HƯỚNG DẪN

# TIẾNG VIỆT

## ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn hoạt động thất thường hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- I. Đặt tai nghe vào trong hộp và đóng nắp để khởi động lại tai nghe.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại phần cứng:

- I. Lấy tai nghe ra và đeo vào tai.
- II. Nhấn và giữ bề mặt cảm ứng trên cả hai tai nghe trong 10 giây để đặt lại tai nghe.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được thiết lập lại.

- I. Đặt tai nghe vào trong hộp và để nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp trong 10 giây cho đến khi đèn LED chuyển sang màu tím để đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu.
- III. Xóa Motif II A.N.C. khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

## ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



**KHẮC PHỤC SỰ CỐ****TIẾNG VIỆT**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
<b>Tai nghe không bật</b>	Pin không được sạc.	Đặt tai nghe vào hộp để sạc.  Nếu đèn LED của hộp không sáng, hãy sử dụng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc hộp.
<b>Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth</b>	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Tai nghe không ở chế độ ghép nối.	Đảm bảo tai nghe nằm trong hộp với nắp hộp mở khi bắt đầu ghép nối. Hãy xem phần Ghép nối thiết bị mới.

**KHẮC PHỤC SỰ CỐ****TIẾNG VIỆT**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
<b>Hoạt động thất thường</b>	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Motif II A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Tiến hành quy trình đặt lại về trạng thái ban đầu. Hãy xem phần <b>Đặt lại tai nghe</b> .  Tai nghe cần được thiết lập lại.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12