

# *Marshall*

**MONITOR III A.N.C. – OVER-EAR HEADPHONES**

**FULL ONLINE MANUAL**

# CONTENTS

## INDEX

---

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Getting started</b>                  | 005 |
| <b>Using the control knob</b>           | 005 |
| <b>Charging the headphones</b>          | 005 |
| <b>M-button</b>                         | 005 |
| <b>Spotify Tap</b>                      | 006 |
| <b>Using the hard case</b>              | 006 |
| <b>Connecting a 3.5 mm sound device</b> | 007 |
| <b>Cleaning your Monitor III A.N.C.</b> | 007 |
| <b>Battery care guide</b>               | 008 |
| <b>Pairing a new device</b>             | 008 |
| <b>Resetting the headphones</b>         | 009 |
| <b>Troubleshooting</b>                  | 010 |

# DEVICE LAYOUT

ENGLISH



## DEVICE LAYOUT

## ENGLISH

---

### ① **CONTROL KNOB**

Use the control knob, located on the right ear cup to control your music, phone calls and more.

### ② **LED INDICATOR**

The LED shows the battery level while charging, red through orange to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth® pairing mode and white while searching for a device. The LED is steady white when connected.

### ③ **USB-C PORT**

Charge the headphones by plugging in a USB power source via the USB-C to USB-C cable.

The USB-C port can also be used as an audio input. Turn on the headphones and connect them via the included audio cable to a sound device's 3.5 mm output jack.

### ④ **ANC BUTTON**

Push the ANC button to toggle between noise cancelling and transparency. Noise control can be adjusted in the Marshall Bluetooth app.

### ⑤ **CUSTOMISABLE M-BUTTON**

Push the M-button to get the music started with Spotify Tap. The M-button can be customised in the Marshall Bluetooth app.



# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

---

## GETTING STARTED

- I. Push and hold the control knob until the LED turns to a slow blue pulse.
- II. Select **MONITOR III A.N.C.** from your sound device's Bluetooth list.
- III. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

## USING THE CONTROL KNOB

Use the control knob, located on the right ear cup to control your music, phone calls and more.

- Power on/off – push and hold for 1 second
- Play/pause – push once
- Skip backward/forward – push left/right
- Turn up/down the volume – push up/down
- Receive/end a call – push once
- Reject a call – push twice
- Bluetooth pairing, headphones are off – push and hold for 2 seconds
- Bluetooth pairing, headphones are on – push twice

## CHARGING THE HEADPHONES

Plug the headphones into a USB power source to charge them. The headphones are fully charged when the LED indicator is steady green.

## M-BUTTON

Push the M-button to access a custom action, that can be selected in the Marshall Bluetooth app. By default, the M-button action is Spotify Tap.

# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

## SPOTIFY TAP

Get straight to the music with Spotify Tap. Wherever your day takes you, Spotify Tap is the easiest, most personal way to take your music with you, and it's ready in seconds.

- I. Push the M-button to play a recommendation based on your listening taste.
- II. Push the M-button again for the next recommendation made just for you.

To use Spotify Tap, make sure your Spotify app is up to date.




## USING THE HARD CASE

The included hard case protects your headphones when you are not using them.

- I. Turn the left ear cap counter-clockwise while turning the right ear cap clockwise.
- II. Fold the headphones until the soft ear cushions meet.
- III. Place the headphones in the hard case.

Note: Using the hard case with the headphones folded incorrectly may leave permanent marks on the ear cushions.



# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

---

## CONNECTING A 3.5 MM SOUND DEVICE

If your sound device does not support Bluetooth, you can still connect to it via the included USB-C audio cable.

Note: Make sure that the sound device's volume is set to low before plugging in the headphones.

- I. Make sure that the headphones are turned on and any connected Bluetooth device is paused.
- II. Connect the included audio lead to the USB-C port on the headphones.
- III. Connect the other end to the 3.5 mm stereo output on the sound device.

## CLEANING YOUR MONITOR III A.N.C.

Headphones come in close contact with your skin frequently and sometimes for long periods of time. This may over time cause build-up of dirt and grease that can affect performance and cause skin irritation. Clean your headphones regularly to keep them fresh and make them last longer.

Unplug any cables before cleaning the headphones. Make sure everything is completely dry before charging the batteries, plugging in any cables, or using the headphones.

Remove the ear cushions by turning them anticlockwise and clean them separately. To put back the ear cushions, place them on the earcups, tilted at a slight angle, and turn them clockwise to lock them in place.

Gently clean the headphones, headband, ear cushions and cables with a lint-free cloth, slightly damp with either:

- water,
- 70% isopropyl alcohol, or
- 75% ethyl alcohol

Avoid getting moisture in any openings or in the speaker mesh. Carefully clean those areas with a dry and soft brush, or a cotton swab.

- Do not use any sharp objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the headphones in any cleaning agents.
- Do not rinse the headphones under running water.

# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

---

## BATTERY CARE GUIDE

Your headphones come equipped with high-performance lithium-ion batteries with a life span that is affected by charging and usage. Follow the guidelines below to keep your batteries in great condition for as long possible.

- Avoid using fast chargers if possible. Fast charging causes stress on the battery and will degrade it.
- Avoid letting the battery drain completely or charging it when it's already full. Try to keep the charge between 30% and 80%.
- If the headphones are stored for a long time, it's recommended to charge them to about half-charge and then do a factory reset. Store the headphones in a cool, dark, and dry place.
- Avoid using or charging the headphones in hot and unventilated places, 40°C/104°F and above.
- Avoid charging the battery at low temperatures, below 10°C/50°F and using the headphones below 0°C/32°F.
- Avoid strong mechanical shocks such as dropping the headphones on hard surfaces as it might harm the batteries.

Download the Marshall Bluetooth app and select the battery preservation level that best suits you and your headphones.

## PAIRING A NEW DEVICE

Monitor III A.N.C. can be connected to two devices at a time and remembers up to 8 previously paired devices. When in range, they will try to reconnect with the last connected device.

- I. Start with the headphones turned on.
- II. Double press the control knob and the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select **MONITOR III A.N.C.** from your sound device's Bluetooth list.

# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

## RESETTING THE HEADPHONES

If your headphones become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

- I. Push and hold the control jog for 10 seconds to restart the headphones.  
If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the headphones will need to be paired again.

- I. Remove **MONITOR III A.N.C.**, and **MONITOR III A.N.C. [LE]** if present, from your sound device's Bluetooth list.
- II. Make sure your headphones are turned on.
- III. Push and hold both the M-button and the ANC button for 5 seconds and release when the LED indicator turns purple.
- IV. The headphones have returned to their factory settings and are ready to be paired, see the section Getting started.

### MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your headphones and keep them up to date with the latest software.



# TROUBLESHOOTING

# ENGLISH

| PROBLEM                                        | CAUSE                                                                   | ACTION                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The headphones do not turn on                  | The battery has no charge.                                              | Plug the headphones into a USB power source to charge them.                                                                                                          |
|                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| Cannot connect or pair with a Bluetooth device | Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer). | Activate Bluetooth on your sound device.                                                                                                                             |
|                                                | The headphones are not in pairing mode.                                 | Follow the instruction in Pairing a new device.                                                                                                                      |
| Erratic behaviour                              | The headphones are not using the latest firmware version.               | Download the Marshall Bluetooth app and connect to the headphones. Follow the in-app instructions to ensure that Monitor III A.N.C. has the latest firmware version. |
|                                                | There is a software error.                                              | Perform a factory reset, see the section Resetting the headphones.<br><br>The headphones need to be set up again.                                                    |

# TROUBLESHOOTING

# ENGLISH

| PROBLEM                       | CAUSE                                                  | ACTION                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotify does not start</b> | The Spotify app is not installed on your sound device. | Install the latest version of the Spotify app on your sound device.                                    |
|                               | The M-button is configured with a different action.    | Download the Marshall Bluetooth app and connect to the headphones to customise the M-button behaviour. |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission.

All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.3



# *Marshall*

MONITOR III A.N.C. – OVER-EAR HEADPHONES

คู่มือออนไลน์ฉบับเต็ม

# สารบัญ

ดัชนี

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| เริ่มต้นใช้งาน .....                  | 005 |
| การใช้ปุ่มปรับการควบคุม .....         | 005 |
| การชาร์จหู ฟัง .....                  | 005 |
| ปุ่ม M .....                          | 005 |
| Spotify Tap .....                     | 006 |
| การใช้งานเคสแข็ง .....                | 006 |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง 3.5 มม. .... | 007 |
| คู่มือการดู แลแบตเตอรี่ .....         | 008 |
| การจับคู่อุปกรณ์ใหม่ .....            | 008 |
| การรีเซ็ตหู ฟังของคุณ .....           | 009 |
| การแก้ไขปัญหา .....                   | 010 |

# รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย



## รูปแบบของตัวอุปกรณ์

## ภาษาไทย

### ① ปุ่มปรับการควบคุม

ใช้ปุ่มปรับการควบคุม ซึ่งจะอยู่บนหูฟังด้านขวา เพื่อควบคุมการเล่นเพลง การสนทนาโทรศัพท์ และอื่นๆ

### ② ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED จะแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในระหว่างที่กำลังชาร์จ ตั้งแต่สีแดง จนถึงสีเขียว (100%) ไฟจะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะ ขณะที่อยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth และเป็นสีขาว ขณะที่กำลังค้นหาอุปกรณ์ ไฟ LED จะติดสว่างนิ่งสีขาวเมื่อเชื่อมต่อแล้ว

### ③ พอร์ต USB-C

ชาร์จไฟหูฟังด้วยการเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน USB โดยใช้สาย USB-C ไปยัง USB-C

พอร์ต USB-C ยังสามารถใช้เป็นอินพุตเสียงได้อีกด้วย เปิดหูฟังและเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณเสียงที่ให้มาไปยังแจ็คเอาต์พุตขนาด 3.5 มม. ของอุปกรณ์เสียง

### ④ ปุ่ม ANC

กดปุ่ม ANC เพื่อสลับระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนและโหมดโปร่งใส สามารถปรับแต่งการควบคุมเสียงรบกวนได้จากในแอป Marshall Bluetooth

### ⑤ ปุ่ม M ที่สามารถปรับแต่งได้

กดปุ่ม M เพื่อเริ่มฟังเพลงด้วย Spotify Tap สามารถปรับแต่งปุ่ม M ได้จากในแอป Marshall Bluetooth

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### เริ่มต้นใช้งาน

- I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้จนกว่าไฟLEDจะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะซ้ำๆ
- II. เลือก **MONITOR III A.N.C.** จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ
- III. ถาวนโพลเดแอป Marshall Bluetooth และปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

### การใช้ปุ่มปรับการควบคุม

ใช้ปุ่มปรับการควบคุม ซึ่งจะอยู่บนหูฟังด้านขวา เพื่อควบคุมการเล่นเพลง การสนทนาโทรศัพท์ และอื่นๆ

- เปิด/ปิด – กดค้างไว้ 1 วินาที
- เล่น/หยุดพัก – กดหนึ่งครั้ง
- ข้ามย้อนกลับ/ไปข้างหน้า – ดันไปทางซ้าย/ขวา
- เพิ่ม/ลดระดับเสียง – ดันขึ้น/ลง
- รับสาย/วางสาย – กดหนึ่งครั้ง
- ปฏิเสธการรับสาย – กดสองครั้ง
- จับคู่ Bluetooth ขณะที่หูฟังปิดอยู่ – กดค้างไว้ 2 วินาที
- จับคู่ Bluetooth ขณะที่หูฟังเปิดอยู่ – กดสองครั้ง

### การชาร์จหูฟัง

เสียบหูฟังเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จ เมื่อชาร์จไฟหูฟังเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะ LED จะติดสว่างนิ่งสีเขียว

### ปุ่ม M

กดปุ่ม M เพื่อใช้การทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งสามารถเลือกได้จากในแอป Marshall Bluetooth ตามค่าเริ่มต้น การทำงานของปุ่ม M จะเป็นการเปิด Spotify Tap

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### SPOTIFY TAP

ฟังเพลงได้อย่างรวดเร็วด้วย Spotify Tap ไม่ว่าคุณจะต้องเดินทางไปไหนในแต่ละวัน Spotify Tap คือวิธีการที่สะดวกที่สุด และรู้ใจคุณที่สุด ในการเดินทางไปพร้อมกับเสียงเพลง และยังพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที

- I. กดปุ่ม M เพื่อเล่นเพลงที่แนะนำ โดยอิงตามรสนิยมการฟังเพลงของคุณ
- II. กดปุ่ม M อีกครั้งเพื่อเล่นเพลงที่แนะนำเพลงถัดไปซึ่งคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

หากต้องการใช้งาน Spotify Tap อย่าลืมอัปเดตแอป Spotify ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด




### การใช้งานเคสแข็ง

เคสแข็งที่ให้มีจะช่วยปกป้องหูฟังของคุณในตอนที่คุณไม่ได้ใช้งาน

- I. หมุนที่ครอบหู ด้านซ้ายทวนเข็มนาฬิกา ขณะที่หมุนที่ครอบหู ด้านขวาตามเข็มนาฬิกา
- II. พับหูฟังให้ฟองน้ำรองหู ฟังแบบนุ่มมาชนกัน
- III. ใส่หูฟังในเคสแข็ง

หมายเหตุ: การใช้เคสแข็งโดยที่พับหูฟังอย่างไม่ถูก อาจก่อให้เกิดฟองน้ำรองหูฟังเป็นรอยถาวรได้



## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง 3.5 มม.

หากอุปกรณ์เสียงของคุณไม่รองรับบลูทูธ คุณก็ยังคงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านสายสัญญาณเสียง USB-C ที่ให้มาได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลดระดับเสียงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับต่ำก่อนที่จะเสียบหูฟัง

- I. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเปิดอยู่และอุปกรณ์Bluetoothใดๆที่เชื่อมต่ออยู่หยุดเล่นชั่วคราว
- II. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงที่ให้มาเข้ากับพอร์ต USB-C บนหูฟัง
- III. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเอาต์พุตสเตอริโอ 3.5 มม. ที่อุปกรณ์เสียง

การทำความสะอาด Monitor III A.N.C. ของคุณ

หูฟังจะสัมผัสแบบชิดกับผิวหนังของคุณและบางครั้งจะสัมผัสเป็นระยะเวลานาน เมื่อเป็นเช่นนี้ไประยะหนึ่ง อาจทำให้มีการสะสมสิ่งสกปรกและไขมัน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังได้ ทำความสะอาดหูฟังของคุณเป็นประจำ เพื่อรักษาให้ดูใหม่และใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ถอดสายทุกอย่างออกก่อนเริ่มทำความสะอาดหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนนั้นแห้งสนิท ก่อนที่จะเริ่มชาร์จไฟแบตเตอรี่ เสียบสายใดๆ หรือใช้งานหูฟัง

ถอดฟองน้ำรองหูออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำความสะอาดแยกต่างหาก ในการใส่ฟองน้ำรองหูกลับเข้าที่ ให้วางลงบนส่วนหูฟัง โดยให้เอียงเล็กน้อย แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเข้าที่

ทำความสะอาดหูฟัง ส่วนคาดศีรษะ ฟองน้ำรองหูฟัง และสายต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวล โดยใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุย ชุบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพียงเล็กน้อย:

- น้ำ
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือ
- เอทิลแอลกอฮอล์ 75%

ระมัดระวังอย่าให้มีความชื้นเกิดขึ้นในช่องใดๆ หรือภายในตาข่ายลำโพง ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยแปรงที่แห้งและนุ่ม หรือใช้สำลีก้อนก็ได้

- ห้ามใช้วัตถุมีคม
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มหูฟังลงในสารทำความสะอาดทุกประเภท
- ห้ามนำหูฟังไปล้างด้วยการเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

หูฟังของคุณจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงติดตั้งอยู่ภายใน และอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบจากการชาร์จและการใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีได้นานมากที่สุด

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่ระบายไฟจนหมดเกลี้ยง หรือชาร์จไฟในขณะที่ไฟเต็มอยู่แล้ว พยายามเก็บประจุให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- ถ้าเก็บหูฟังไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จหูฟังจนมีพลังงานประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ควรเก็บหูฟังในที่เย็น มีด และแห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการชาร์จหูฟังในสถานที่ๆ ร้อน อุณหภูมิตั้งแต่ 40°C/104°F ขึ้นไป และอากาศถ่ายเทไม่ดี
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C/50°F และการใช้งานหูฟังในที่ๆ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น การทำหูฟังตกบนพื้นผิวที่แข็ง เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายได้

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วเลือกระดับการถนอมแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและหูฟังของคุณมากที่สุด

### การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

Monitor III A.N.C. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน และสามารถจดจำอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่ออยู่ในระยะทำงาน หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง

- เริ่มต้นในขณะที่หูฟังเปิดอยู่
- กดปุ่มปรับการควบคุมสองครั้งจากนั้นไฟ LED จะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะซ้ำๆ
- เลือก **MONITOR III A.N.C.** จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ



## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### การรีเซ็ตหูฟังของคุณ

หากหูฟังของคุณทำงานผิดพลาดหรือไม่ตอบสนอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้ 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตารหูฟัง

หากยังคงประสบปัญหา ให้รีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้ จะลบการตั้งค่าของผู้ใช้ทั้งหมด และจะต้องจับคู่หูฟังใหม่อีกครั้ง

- I. ลบ Monitor III A.N.C. และ มอนิเตอร์ III ANC ออก [LE] ถ้ามีในรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ
- II. ตรวจสอบว่าหูฟังของคุณเปิดอยู่
- III. กดค้างที่ปุ่ม M และปุ่ม ANC ค้างไว้พร้อมกัน 5 วินาที แล้วปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะ LED เปลี่ยนเป็นสีม่วง
- IV. หูฟังจะกลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน และพร้อมสำหรับการจับคู่ ดูที่ส่วน “การเริ่มต้นใช้งาน”

### แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้งานหูฟังของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด และอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

| ปัญหา                                           | สาเหตุ                                                               | การดำเนินการ                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เปิดหูฟังไม่ได้                                 | แบตเตอรี่ไม่มีประจุ                                                  | เสียบหูฟังเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จ                                                                                                               |
| ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้ | อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์) | เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ                                                                                                                  |
|                                                 | หูฟังไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่                                          | ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจับคู่อุปกรณ์                                                                                                                        |
| พฤติกรรมที่ผิดปกติ                              | หูฟังไม่ได้ใช้งานเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด                            | ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อกับหูฟัง ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอป เพื่อยืนยันว่า Monitor III A.N.C. ได้รับการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว |
|                                                 | พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์                                             | ดำเนินการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ดูที่ส่วน การรีเซ็ตหูฟัง<br><br>จำเป็นต้องตั้งค่าหูฟังอีกครั้ง                                                         |

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

| ปัญหา                 | สาเหตุ                                           | การดำเนินการ                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotify ไม่เริ่มทำงาน | ไม่ได้ติดตั้งแอป Spotify ไว้บนอุปกรณ์เสียงของคุณ | ติดตั้งแอป <b>Spotify</b> เวอร์ชันล่าสุดลงบนอุปกรณ์เสียงของคุณ                                              |
|                       | กำหนดค่าปุ่ม M ไว้เป็นการทำงานอื่น               | ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Marshall <b>Bluetooth</b> จากนั้นเชื่อมต่อหูฟังเพื่อปรับแต่งการทำงานของปุ่ม <b>M</b> |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission.

All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.3

# *Marshall*

**MONITOR III A.N.C. – OVER-EAR HEADPHONES**

**HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ**

# NỘI DUNG LỤC

## MỤC LỤC

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Bắt đầu</b>                   | 005 |
| <b>Sử dụng nút điều khiển</b>    | 005 |
| <b>Sạc tai nghe</b>              | 005 |
| <b>Nút M</b>                     | 005 |
| <b>Spotify Tap</b>               | 006 |
| <b>Hướng dẫn chăm sóc pin</b>    | 008 |
| <b>Ghép nối một thiết bị mới</b> | 008 |
| <b>Đặt lại tai nghe</b>          | 009 |
| <b>Khắc phục sự cố</b>           | 010 |

# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT



# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT

---

## ① NÚM ĐIỀU KHIỂN

Dùng nút điều khiển nằm ở chụp tai phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và hơn thế nữa.

## ② CHỈ BÁO ĐÈN LED

Đèn LED cho biết mức pin trong khi sạc, từ đỏ, cam đến xanh lá (0–100%). Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth® và màu trắng khi đang tìm kiếm thiết bị. Đèn LED sáng ổn định màu trắng khi được kết nối.

## ③ CỔNG USB-C

Sạc tai nghe bằng cách cắm vào nguồn điện USB qua cáp USB-C đến USB-C.

Cổng USB-C cũng có thể được dùng làm đầu vào âm thanh. Bật tai nghe và kết nối chúng qua cáp âm thanh đi kèm với jack đầu ra 3,5 mm của thiết bị âm thanh.

## ④ NÚT ANC

Ấn nút ANC để chuyển đổi giữa tính năng chống ồn và xuyên âm. Bạn có thể điều chỉnh chế độ kiểm soát tiếng ồn trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

## ⑤ NÚT M CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Ấn nút M để bắt đầu phát nhạc bằng tính năng Spotify Tap. Bạn có thể tùy chỉnh nút M trong ứng dụng Marshall Bluetooth.



## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT

---

### BẮT ĐẦU

- I. Ấn và giữ nút điều khiển cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- II. Chọn **MONITOR III A.N.C.** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
- III. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình thiết lập.

### SỬ DỤNG NÚT ĐIỀU KHIỂN

Dùng nút điều khiển nằm ở chụp tai phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và hơn thế nữa.

- Bật/tắt nguồn – ấn và giữ trong 1 giây
- Phát/tạm dừng – ấn một lần
- Tua đi/tua lại – ấn nút phải/trái
- Tăng/giảm âm lượng – ấn nút lên/xuống
- Nhận/kết thúc cuộc gọi – ấn một lần
- Từ chối cuộc gọi – ấn hai lần
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang tắt – ấn và giữ trong 2 giây
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang bật – ấn 2 lần

### SẠC TAI NGHE

Cắm tai nghe vào nguồn điện USB để sạc. Tai nghe được sạc đầy khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định.

### NÚT M

Nhấn nút M để sử dụng một thao tác tùy chỉnh. Bạn có thể chọn thao tác trong ứng dụng Marshall Bluetooth. Theo mặc định, thao tác bằng nút M chính là tính năng Spotify Tap.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT

### SPOTIFY TAP

Nghe nhạc ngay tức thì bằng Spotify Tap. Dù bạn có đi đâu, thì Spotify Tap là cách đơn giản và riêng tư nhất để bạn nghe nhạc ở mọi nơi chỉ sau vài giây.

- I. Nhấn nút M để phát một bản nhạc được đề xuất theo sở thích nghe nhạc của bạn.
- II. Nhấn nút M một lần nữa để xem bản nhạc tiếp theo được đề xuất riêng cho bạn.

Để dùng Spotify Tap, hãy nhớ cập nhật ứng dụng Spotify của bạn.



### Dùng hộp đựng cứng


Hộp đựng cứng đi kèm bảo vệ tai nghe khi bạn không dùng đến.

- I. Xoay che tai trái ngược chiều kim đồng hồ trong khi xoay che tai phải theo chiều kim đồng hồ.
- II. Gập tai nghe cho đến khi gập miếng đệm tai mềm.
- III. Đặt tai nghe vào hộp đựng cứng.

Lưu ý: Dùng hộp đựng cứng khi gập tai nghe không đúng cách có thể vĩnh viễn để lại các dấu trên miếng đệm tai.

### Kết nối thiết bị âm thanh 3,5 mm

Nếu thiết bị âm thanh của bạn không hỗ trợ Bluetooth, bạn vẫn có thể kết nối



## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT

---

thiết bị qua cáp âm thanh USB-C đi kèm.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng âm lượng của thiết bị âm thanh được đặt về mức thấp trước khi cắm vào tai nghe.

- I. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật tai nghe và đã tạm dừng mọi thiết bị Bluetooth đã kết nối.
- II. Kết nối dây dẫn âm thanh đi kèm với cổng USB-C trên tai nghe.
- III. Kết nối đầu kia với đầu ra stereo 3,5 mm trên thiết bị âm thanh.

Vệ sinh Monitor III A.N.C.

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da của bạn và đôi khi tiếp xúc trong thời gian dài. Theo thời gian, việc này có thể khiến bụi bẩn và chất nhờn tích tụ, làm ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh thường xuyên để tai nghe luôn mới cũng như tăng độ bền.

Rút phích cắm mọi cáp trước khi vệ sinh tai nghe. Đảm bảo mọi thứ khô ráo hoàn toàn trước khi sạc pin, cắm cáp hoặc sử dụng tai nghe.

Tháo các miếng đệm tai bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và vệ sinh riêng từng cái. Để lắp lại các miếng đệm tai, hãy đặt chúng vào chụp tai, hơi nghiêng rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định vào đúng vị trí.

Làm sạch nhẹ nhàng tai nghe, băng đầu, đệm tai nghe và cáp bằng vải không có xơ, tẩm một chút:

- nước,
- cồn isopropyl 70% hoặc
- cồn etylic 75%

Tránh làm ẩm mọi lỗ hở hoặc lưới loa. Cẩn thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Không rửa tai nghe dưới dòng nước chảy.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT

---

### HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin chịu ảnh hưởng của quá trình sạc và sử dụng. Hãy làm theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin ở tình trạng tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn hoàn toàn hoặc sạc pin khi đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu tai nghe được cất giữ trong thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng một nửa rồi đặt lại về trạng thái ban đầu. Cất giữ tai nghe ở nơi mát mẻ, tối và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi có nhiệt độ cao và không thoáng khí, 40°C/104°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức dự trữ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

### GHÉP NỐI MỘT THIẾT BỊ MỚI

Monitor III A.N.C. có thể kết nối với 2 thiết bị cùng lúc và ghi nhớ tới 8 thiết bị được ghép nối trước đó. Khi nằm trong phạm vi, các thiết bị sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Hãy bật tai nghe để bắt đầu.
- II. Nhấn đúp nút điều khiển và đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- III. Chọn **MONITOR III A.N.C.** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT

### ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn không ổn định hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Ấn và giữ nút điều khiển trong 10 giây để khởi động lại tai nghe.  
Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy đặt tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được ghép nối lại.

- I. Xóa **MONITOR III A.N.C.** và **MONITOR III A.N.C. [LE]** nếu có, trong danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh.  
II. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật tai nghe.  
III. Ấn và giữ cả nút M và nút ANC trong 5 giây rồi nhả ra khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu tím.  
IV. Tai nghe đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần “Bắt đầu”.

### ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo luôn cập nhật phần mềm mới nhất cho tai nghe.



# KHẮC PHỤC SỰ CỐ

# TIẾNG VIỆT

| SỰ CỐ                                                  | NGUYÊN NHÂN                                                                                | CÁCH XỬ LÝ                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tai nghe không bật                                     | Pin chưa sạc.                                                                              | Cắm tai nghe vào nguồn điện USB để sạc.                                                                                                                                  |
| Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth | Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính). | Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.                                                                                                                      |
|                                                        | Tai nghe không ở trong chế độ ghép nối.                                                    | Làm theo hướng dẫn trong phần Ghép nối thiết bị mới.                                                                                                                     |
| Hoạt động không ổn định                                | Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.                         | Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Monitor III A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất. |
|                                                        | Đã xảy ra lỗi phần mềm.                                                                    | Đặt lại về trạng thái ban đầu, xem phần Đặt lại tai nghe.<br><br>Tai nghe cần được thiết lập lại.                                                                        |

# KHẮC PHỤC SỰ CỐ

# TIẾNG VIỆT

| SỰ CỐ                   | NGUYÊN NHÂN                                               | CÁCH XỬ LÝ                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotify không khởi động | Bạn chưa cài đặt ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh. | Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh của bạn.                 |
|                         | Nút M được định cấu hình bằng một thao tác khác.          | Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe để tùy chỉnh hoạt động của nút M. |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission.

All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.3